The T118 Benito is a portable, easy to use power bank with a 5600 mAh charging capacity. Please see below product specifications/features:

Product Specifications

Rechargeable Polymer Lithium-ion battery (5600 mAh capacity)
Charge time: 2 hours
Input/Output: 5V DC
Battery life: >500 times

Components of T118

1. T118 Benito Power Bank
2. 5V USB charging cable with 3 adapters: iPhone4/iPad, iPhone5/S/C/mini-iPad & Micro USB
3. Velvet pouch & User Manual

To Charge the T118 Benito

1.Insert the Micro USB tip of the charging cable into T118 & connect USB output to a power source. You can use any power source with a USB interface or the USB jack of your computer.
2.Press the power button. When the T118 has started to charge, the 4 blue LED lights will flash in sequence from left to right. When fully charged, all LED lights will light simultaneously.
3.The LED lights also indicate battery capacity. Please see below battery indicator chart:

LED Light	1 ON	2 ON	3 ON	4 ON
Capacity	<25%	25–50%	50–75%	75–100%

4.If the battery power of the T118 is low the 4 LED lights will blink simultaneously prompting you to charge
5.To activate the flashlight, double click the power button (double-click again to deactivate)

To charge electronic devices using the T118 Benito

1.Insert USB output into the T118 & select the appropriate adaptor for your electronic device (3in1 cable includes iPhone4/iPad, iPhone5/S/C/mini-iPad & Micro USB)
2.Connect selected adaptor to your electronic device
3.Press the T118 power button & it will begin charging your device

Warning

- Do not attempt to disassemble this product
- Do not expose this product to extreme temperatures
- Do not expose this product to any liquid
- Do not use this product near any fire source and heat source, or else it may cause explosion.
- Please do not throw, shake, crush or puncture this product
- When not in use for prolonged periods, please charge every 3 months to avoid causing damage to the battery
- Do not use chemicals or powerful cleaner to clean this product

Le T118 Benito est un chargeur portable, facile à utiliser et d'une capacité de charge de 5600 mAh. Veuillez lire ci-dessous les instructions et spécifications du produit.

Spécifications du produit

Batterie au lithium polymère rechargeable, capacité de 5600 mAh
Temps de chargement : 2 heures
Entrée/Sortie : 5V CC
Vie utile: > 500 fois

Composants du T118 Benito

1. Chargeur T118
2. Câble de chargement USB de 5V avec 3 adaptateurs: iPhone4/iPad, iPhone5/S/C/mini-iPad et Micro USB
3. Pochette en velours et manuel de l'utilisateur.

Pour charger le T118 Benito

1. Insérer la pointe du Micro USB du câble de chargement dans le T118 et connecter la sortie USB dans une prise d'énergie. On peut utiliser n'importe quelle source a interface USB ou la prise USB de l'ordinateur.
2.Presser le bouton de marche. Lorsque le T118 commence à charger, les 4 lumières LED clignoteront en séquence de gauche à droite. Une fois chargé, toutes les lumières LED s'allumeront simultanément.
3. Les lumières LED signalent aussi le niveau de la batterie. Voir le tableau ci-dessous :

Lumière LED	1 Allumée	2 Allumée	3 Allumée	4 Allumée
Niveau	<25%	25–50%	50–75%	75–100%

4. Si le niveau de batterie du T118 est bas les 4 lumières LED clignoteront simultanément pour indiquer qu'il faut la charger.
5. Pour activer la lumière clignotante, faire double clic sur le bouton de marche (double-clic encore pour la désactiver)

Pour charger des dispositifs électroniques à l'aide du T118 Benito

1. Insérer la sortie USB dans le T118 et sélectionner l'adaptateur approprié pour iPhone4/iPad, iPhone5/S/C/mini-iPad et votre dispositif (le câble 3 en1 inclut Micro USB).
2. Connecter l'adaptateur sélectionné à votre dispositif électronique.
3.Presser sur le bouton de marche du T118 et le chargement du dispositif commencera.

Avertissement

- Ne pas essayer de démonter l'appareil.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes.
- Tenir l'appareil éloigné des liquides.
- Ne pas utiliser le produit près du feu ou de sources de chaleur, à cause du risque d'explosion.
- Ne pas jeter, secouer, écraser ou percer l'appareil.
- Lorsqu'il ne sera pas utilisé pour une longue période de temps, charger la batterie tous les 3 mois, pour éviter de l'endommager.
- Ne pas utiliser des produits chimiques puissants pour nettoyer le produit.

El T118 Benito es un cargador portátil, de uso fácil, con capacidad de carga de 5600 mAh. Sírvase leer a continuación las instrucciones de uso del producto y sus especificaciones.

Especificaciones del producto:

Batería de polímero Ion-litio recargable, capacidad 5600 mAh
Tiempo de carga: 2 horas
Entrada/Salida: 5V CC
Vida útil: >500 veces

Componentes del T118 Benito

1. Cargador T118
2. Cable USB de carga 5V con 3 adaptadores: iPhone4/iPad, iPhone5/S/C/mini-iPad y Micro USB.
3. Saco de terciopelo y manual del usuario.

Para cargar el T118 Benito

1. Inserte la punta del Micro USB del cable de carga en el T118 y conecte la salida USB a una toma de energía. Se puede usar cualquier fuente de energía con interfaz USB o el conectador USB del computador.
2.Presionar el botón de arranque. Cuando el T118 ha comenzado a cargar, las 4 luces LED azules parpadearán en secuencia de izquierda a derecha. Cuando la carga ha terminado, todas las luces LED parpadearán simultáneamente.
3. Las luces LED también indican e nivel de la batería. Ver tabla de nivel a continuación:

Luz LED	1 ENCENDIDA	2 ENCENDIDA	3 ENCENDIDA	4 ENCENDIDA
Nivel	<25%	25–50%	50–75%	75–100%

4. Si la carga de batería del T118 está baja las 4 luces LED parpadearán simultáneamente indicando que hay que cargarla.
5. Para activar la luz parpadeante, hacer doble clic sobre el botón de encendido (hacer doble-clic de nuevo para desactivar)

Para cargar dispositivos electrónicos con el T118 Benito

1. Inserte la salida USB output en el T118 y seleccione el adaptador apropiado para su dispositivo (cable 3 en1 incluye iPhone4/iPad, iPhone5/S/C/mini-iPad y Micro USB).
2. Conecte el adaptador seleccionado en su dispositivo.
3.Presione el botón de encendido del T118 para comenzar la carga del dispositivo.

Advertencia

- No intente desmontar el producto.
- No exponga el producto a temperaturas extremas.
- Evite el contacto con líquidos.
- Mantenga el producto lejos de fuentes de fuego o de calor, podría causar explosión.
- No estirar, sacudir, aplastar o perforar el producto.
- Cuando no se use por periodos largos, cargar la batería cada 3 meses para evitar dañarla.
- No use productos químicos ni solventes para limpiar el producto.